

プロセニアムスピーカー

品名	メーカー名	型番	数量	仕様等
スピーカー	NEXO	GEO S1210	8	H90°×V0-10° 53Hz～19kHzプロセ C(3・2階席・1階席遠用)
スピーカー	NEXO	GEO S1230	1	H90°×V0-10° 53Hz～19kHz プロセ C(1階席近用)
スピーカー	NEXO	LS18	1	Sub Woofer 40～110Hz
パワーアンプ	NEXO	NXAMP4×4		

カラムスピーカー

品名	メーカー名	型番	数量	仕様等
スピーカー	NEXO	GEO S1210(L/R)	12	カラム L/R(3・2階席用)
スピーカー	NEXO	GEO S1210(L/R)	8	カラム L/R(1階席用)
スピーカー	NEXO	PS15U(L/R)	2	カラム インフィル L/R
スピーカー	NEXO	LS18	4	カラム L/R Sub Woofer 40～110Hz
パワーアンプ	NEXO	NXAMP4×4		

ステージフロントスピーカー

品名	メーカー名	型番	数量	仕様等
スピーカー	JBL	Control26-DT	7	ステージフロント 70Hz～20kHz

アンダーバルコニースピーカー

品名	メーカー名	型番	数量	仕様等
スピーカー	TANNOY	CVS6	42	アンダーバルコニー

サラウンド用スピーカー(3階席バルコニー)

品名	メーカー名	型番	数量	仕様等
スピーカー	TANNOY	VX8	2	

サラウンド用ウォールスピーカー

品名	メーカー名	型番	数量	仕様等
スピーカー	TANNOY	DVS8t	28	

シーリングスピーカー (2・3階席用)

品名	メーカー名	型番	数量	仕様等
スピーカー	TANNOY	VX12	4	
スピーカー	TANNOY	VSX15DR	2	Sub Woofer

固定はね返りスピーカー

品名	メーカー名	型番	数量	仕様等
スピーカー	NEXO	PS10U(L/R)	2	固定はね返り H50°～100°×55° (ホーンは回転可)